

## **PREMIUMADRESS VORBEREITUNG VON MASCHINEN DER TYPEN IJ-80/IJ-90/IJ-110**

### **UM DEN SERVICE „PREMIUMADRESS“ DER DPAG ERSTMALIG NUTZEN ZU KÖNNEN GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:**

1. Rufen Sie an Ihrer Frankiermaschine den Manager Modus auf.
2. Tippen Sie im Bereich des Portowertes auf den Bildschirm um in das Menü „Druckmodus“.
3. Tippen Sie auf die Taste EKP/JP am unteren Bildschirmrand
4. Schalten Sie durch Tippen auf EIN die EKP Funktion Ihrer Frankiermaschine ein.
5. Tippen Sie auf das Eingabefeld in der Zeile EKP und geben Sie dort ihre EKP Nummer ein.
6. Bestätigen Sie ihre Eingabe mit OK
7. Tippen Sie auf das Eingabefeld mit der Bezeichnung „PREMADRS-ID“ und geben Sie dort die erste von Ihnen vergebene Premiumadress-ID ein.
8. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK
9. Schließen Sie das Menü „EKP/JOB“ mit OK.
10. Verlassen Sie den Manager Modus mit „EXIT“

### **ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“:**

1. Tippen Sie auf dem Display Ihrer Frankiermaschine in den Bereich „Entgelt“, wechseln Sie in die „Benutzerentgelte“.
2. Tippen Sie auf „Ändern“.
3. Tippen Sie auf das Auswahlfeld „Service“ und wählen Sie aus der Liste der Serviceleistungen das für Sie in Frage kommende Premiumadress-Produkt.
4. Wählen Sie die Zusatzleistung durch Tippen auf die Taste „Zusatz“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.
5. Übernehmen Sie die von Ihnen gewählte Produktauswahl mit „OK“.
6. Beim Start des Frankierjobs werden Sie nun gefragt, welche Premiumadress-ID Sie für die Postverarbeitung verwenden wollen.
7. Geben Sie die entsprechende Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Der Frankierjob startet nun.

### **ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“ BEI MANUELLER PRODUKTCODE EINGABE:**

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Ihrer 1.
2. Frankiermaschine auf das Feld mit der Bezeichnung „Waage“.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Manuelle PPC Eingabe“ und bestätigen Sie diesen mit „OK“.
4. Tippen Sie auf die Taste „PPC“ und geben Sie einen gültigen Postproduktcode für ein Premiumadress Produkt der DPAG ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
5. Beim Start des Frankierjobs werden Sie nun gefragt, welche Premiumadress-ID Sie für die Postverarbeitung verwenden wollen.
6. Geben Sie die entsprechende Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“. Der Frankierjob startet nun.