

PREMIUMADRESS VORBEREITUNG VON MASCHINEN DER TYPEN IS-5000/IS-6000

UM DEN SERVICE „PREMIUMADRESS“ DER DPAG ERSTMALIG NUTZEN ZU KÖNNEN GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

1. Rufen Sie an Ihrer Frankiermaschine den Manager Modus auf.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „3“, Bediener Standardeinstellungen.
3. Wählen Sie den Menüpunkt „2“, Basis Grundeinstellungen.
4. Wählen Sie den Menüpunkt „6“, EKP / JOB Funktion.
5. Schalten Sie die EKP / JOB Funktion aktiv.
6. Drücken Sie die Ein/Aus Taste der Maschine zweimal kurz hintereinander um den Managermodus der Maschine zu verlassen.
7. Tippen Sie auf das nun im Display der Maschine sichtbare Feld mit der Bezeichnung „EKP / JOB“.
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche „EKP-Nummer“.
9. Tippen Sie auf die Schaltfläche „EKP-Nummer eingeben/auswählen“.
10. Geben Sie in das Eingabefeld „Neue EKP Nummer hinzufügen“ Ihre EKP Nummer ein und bestätigen Sie diese mit „OK“.
11. Tippen Sie auf die zu verwendende EKP Nummer in der Liste um sie für die Postbearbeitung auszuwählen.
12. Drücken Sie auf die „Zurück“ Taste.
13. Die verwendete EKP Nummer wird nun auf dem Display der Frankiermaschine angezeigt.

ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“:

1. Tippen Sie auf dem Display Ihrer Frankiermaschine in den Bereich der Produktbezeichnung oder drücken Sie die „weitere Gebühren“ Taste um in das Menü „Gebührenausswahl“ zu wechseln.
2. Tippen Sie auf das Feld „Premium“.
3. Tippen Sie auf das Feld des für Sie in Frage kommende Premiumadress-Produktes und bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
4. Geben Sie im nun erscheinenden Eingabefeld die von Ihnen gewählte Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
5. Drücken Sie nun die grüne Start Taste um mit dem Frankierjob zu beginnen.

ARBEITEN MIT DEM PRODUKT „PREMIUMADRESS“ BEI MANUELLER PRODUKTCODE EINGABE:

1. Tippen Sie über der Tastatur oder den Tastenfeld den entsprechenden Postproduktcode für ein Premiumadress Produkt der DPAG ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“ oder „Enter“. Sie werden nun gefragt, welche Premiumadress-ID Sie für die Postverarbeitung verwenden wollen.
2. Geben Sie die entsprechende Premiumadress-ID ein und bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.
3. Drücken Sie nun die grüne Start Taste um mit dem Frankierjob zu beginnen.